


Принципиальная схема



**** - «ВР» в обозначении установки - версия регулятора давления MBN/100-ВР (Рвых.=10-80 мбар).

Габаритные размеры



- * – по запросу возможно одностороннее исполнение, при этом направление движения газа доступно только: слева-направо.